

# EINBAUANLEITUNG USER STYLE EXPANSION KORG i2/i3



## Inhalt:

1. Allgemeines
2. Sicherung der Daten
3. Öffnen des i2/i3 Keyboard
4. Austausch des Betriebssystems
5. Einbau der User Style Erweiterung
6. Inbetriebnahme Initialisierung und Test

### Achtung

Für Schäden die durch den unsachgemäßen Einbau hervorgerufen werden, übernehmen wir keinerlei Haftung!

## 1. Allgemeines

Führen Sie den Einbau nur in einem sauberen und trockenen Raum durch. Bedenken Sie, daß sich im Inneren des I/13 empfindliche elektronische Bauelemente befinden, die durch elektrostatische Endladung zerstört werden könnten. Vermeiden Sie deshalb, die Kontakte der Bauelemente zu berühren.

Zum Einbau benötigen Sie lediglich ein Kreuzschlitzschraubenzieher.

## 2. Sicherung der Daten

Bevor Sie mit dem Einbau beginnen sollten Sie alle Daten des I2/I3 mit der Funktion SAVE ALL DATA auf Diskette oder über MIDI sichern.

## 3. Öffnen des I2/I3 Keyboards

Schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie alle Verbindungsleitungen, insbesondere den Netzstecker des Keyboards.

Legen Sie nun das Keyboard auf die Oberseite (bitte achten Sie auf den Joystick) und schrauben sie alle in **Abbildung1** mit einem Pfeil gekennzeichneten Schrauben heraus. Drehen Sie das Keyboard wieder um und klappen Sie das komplette Oberteil nach oben. Das Mainboard, das heißt die Hauptsteuerplatine, wird nun in der Mitte sichtbar.

#### **4. Austausch des Betriebssystems**

In **Abbildung 2** sehen Sie der mit einem Pfeil gekennzeichnete **IC 29** . Es enthält das Betriebssystem. Nehmen Sie das **IC 29** heraus und ersetzen Sie es durch das beiliegende **neue Betriebssystem ROM**. Achten Sie hierbei besonders auf die richtige Polung des Chips (Nase).

**Bitte schicken Sie das „alte“ ausgebaute Betriebssystem Chip an uns zurück.**

#### **5. Einbau der User Style Erweiterung**

- a) Schrauben Sie die beiden in **Abbildung 2** gekennzeichneten Schrauben, mit denen das „Mainboard“ befestigt wird heraus. Drehen Sie nun die beiliegenden Abstandsbolzen in diese beiden Löcher.
- b) Ziehen Sie den Connector mit dem Flachbandkabel (CN15A) heraus.
- c) Stecken Sie die „i2/i3 Style-EX“- Platine in diesen Connector und schrauben Sie die Erweiterungsplatine mit den dafür vorgesehenen Stecker der „i2/i3 Style Ex“- Platine.
- d) Stecken Sie das Flachbandkabel von Connector CN15A auf den dafür vorgesehenen Stecker der „i2/i3 Style EX“ – Platine.
- e) Schrauben Sie das Keyboard wieder zusammen.

#### **6. Inbetriebnahme, Initialisierung und Test**

Damit das i2/i3 richtig arbeitet, muß zunächst noch initialisiert werden. Halten Sie hierzu die Tasten **"EDIT STYLE"** und **"DISK"** gedrückt und schalten Sie das i2/i3 ein.

- Sollte die Meldung **„ERROR no Style Expansion“** erscheinen, schalten Sie bitte das Keyboard wieder aus und überprüfen Sie den Einbau noch einmal. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß die Erweiterung vom Betriebssystem nicht erkannt wurde und daher nicht funktioniert.
- Die Meldung **„ERROR: Expansion XXXX:XXXX“** besagt, daß die Erweiterung zwar richtig erkannt, aber innerhalb der Erweiterung ein Fehler entdeckt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller.
- Die Meldung **„ERROR: Expansion Battery“** weist auf eine eventuell leere Batterie der User Style Erweiterung hin.